

ALIMENTATORE



ZZ60h




NORME DI SICUREZZA	3
SCHEMA DI CONNESSIONE	3
ESEMPIO DI APPLICAZIONE	4
GARANZIA	4



Egregi Signori! Vi ringraziamo per avere acquistato un prodotto dell'azienda FAKRO. Speriamo che possa soddisfare le Vostre esigenze. Al fine di garantire il corretto funzionamento Vi preghiamo di leggere attentamente la presente istruzione d'uso.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



DESCRIZIONE DELL'ALIMENTATORE

L'alimentatore ZZ60h è destinato all'alimentazione degli accessori elettrici installati nelle finestre da tetto. Permette la gestione di più accessori elettrici con una fonte di tensione di valore non superiore a 60W. L'alimentatore è resistente alle condizioni atmosferiche e possiede una adeguata protezione da sovraccarichi e sovratensioni.

PARAMETRI TECNICI

Dimensioni:

162,5/42,5/32 mm

Classe di protezione:

IP67

Temperatura di lavoro:

-30 ~ +70°C

Tensione di alimentazione:

90 ~ 264V AC

Tolleranza della tensione:

+/- 5%

Campo di frequenza:

47 ~ 63Hz

Tensione nominale:

15V DC

Potenza nominale:

60W

Campo della corrente:

0 ~ 4A

Corrente nominale:

4A

Potenza:

83%

Sovraccarico:

110 ~ 150%

Sovratensione:

17,25 ~ 20,25V

NORME DI SICUREZZA




L'alimentatore è alimentato dalla tensione pericolosa di 90-264V AC!

Durante il montaggio dell'alimentatore ZZ60h bisogna prendere in considerazione le seguenti raccomandazioni:

- Questa apparecchiatura non è destinata all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure da parte di persone senza qualificazioni, a meno che l'installazione non sia stata eseguita in conformità alle istruzioni d'uso allegate al prodotto. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Dopo aver tolto il prodotto dall'imballo è necessario verificare che tutti gli elementi non riportino segni di danno meccanico.
- L'installazione dovrebbe essere eseguita da personale qualificato ed in conformità alle istruzioni del produttore.
- Prima di collegare l'alimentatore è necessario assicurarsi che la tensione di alimentazione sia conforme alla tensione specificata sulla scheda tecnica.
- I contenitori di plastica usati per l'imballo dovrebbero essere tenuti fuori dalla portata dei bambini dato che possono essere una potenziale fonte di pericolo.
- L'alimentatore dovrebbe essere usato esclusivamente per lo scopo per cui è stato progettato. L'azienda FAKRO non si assume la responsabilità per conseguenze derivanti dall'uso improprio dell'alimentatore.
- È vietato l'uso di solventi per la pulizia del modulo e il lavaggio con flusso d'acqua diretto (non immergerlo nell'acqua).
- Le riparazioni dell'alimentatore devono essere eseguite esclusivamente da un servizio assistenza autorizzato dal produttore.
- I cavi elettrici di alimentazione devono avere un diametro adeguato (2x1mm²). La lunghezza ammissibile del cavo per il suddetto diametro è di 30 metri lineari.

SCHEMA DI CONNESSIONE

L'alimentatore deve essere collegato come presentato di seguito.



ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Qui di seguito è riportato un esempio di applicazione dell'alimentatore ZZ60h. La tabella presenta il numero massimo di accessori che possono essere collegati ad un alimentatore.

TIPO	TENSIONE D'ALIMENTAZIONE	POTENZA MASSIMA	POTENZA ALIMENTATORE	NUMERO DI ACCESSORI PER ALIMENTATORE
AMZ Z-Wave	15V DC	25W	60W	2
ARZ Z-Wave	15V DC	25W	60W	2
ARF Z-Wave	15V DC	10W	60W	6
ARF/D Z-Wave	15V DC	10W	60W	6
ARP Z-Wave	15V DC	10W	60W	6
AJP Z-Wave	15V DC	12W	60W	5
ZWS12	15V DC	12W	60W	5

GARANZIA

Il produttore garantisce il funzionamento del dispositivo. Si impegna alla riparazione o alla sostituzione del dispositivo danneggiato se il danno deriva da difetti di materiale o di costruzione. La garanzia è valida per 24 mesi a partire dalla data di vendita e alle seguenti condizioni:

- L'installazione è stata fatta da una persona qualificata, secondo le raccomandazioni del produttore.

- I sigilli sono intatti e non sono stati introdotti cambiamenti costruttivi.

- Il dispositivo è stato utilizzato come previsto secondo l'istruzione d'uso.

- Il danno non è imputabile ad una installazione elettrica eseguita male o ad agenti atmosferici.

- Il produttore non si assume nessuna responsabilità per danni causati dall'uso incorretto o da danneggiamenti meccanici.

Nel caso di guasto il dispositivo va inviato in riparazione corredato di Carta di Garanzia. I difetti verificatisi durante il periodo di garanzia saranno riparati gratuitamente nell'arco di 14 giorni lavorativi dalla data di fornitura del dispositivo alla riparazione. Le riparazioni in garanzia e post-garanzia verranno eseguite dal produttore FAKRO PP Sp. z o.o.

Producent:

FAKRO Sp. z o.o.

Ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz

Polska

www.fakro.com

tel.+ 48 18 444 0 444, fax. +48 18 444 0 333

Certificato di qualità:

Dispositivo

Modello

Numero di serie

Venditore

Indirizzo

Data d'acquisto

Numero fattura

Firma (timbro) dell'installatore che ha eseguito l'installazione del dispositivo