| Wykaz części okna **DSF** | |
|---|---|
| Nr części | Nazwa części (elementu) |
| 1 | Ościeżnica |
| 2 | Skrzydło |
| 8 | Uszczelka obwodowa - skrzydła |
| 9 | Profil dystansowy |
| 17 | Mechanizm podnoszący DS. |
| 18 | Sworzeń siłownika DS. |
| 19 | Rama montażowa |
| 20 | Osłona mechanizmu nożycowego |
| 21 | Maskownica mechanizmu nożycowego |
| 22 | Uszczelka obwodowa - ościeżnicy |
| 23 | Narożnik skrzydła DS. |
| 24 | Korek zetownika |